



# Biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sử dụng an toàn

Các biện pháp phòng ngừa dưới đây nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách.  
Ghi chú rằng việc sử dụng các sản phẩm này có áp dụng những giới hạn nhất định. Không tuân thủ các giới hạn này có thể dẫn tới thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

 <b>Cảnh báo</b>	Tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn tới tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 <b>Thận trọng</b>	Tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới thương tích nhẹ hoặc vừa và/hoặc trong tình huống đó, chỉ nhìn thấy trước thiệt hại tài sản.

Ghi chú: Xem bảng thuật ngữ trên trang chủ cho các từ được đánh dấu bằng ※.

## SAFETY CLAMP (Clamp ống mềm)

### ① Ghi chú về sử dụng SAFETY CLAMP

1. Siết chặt lại clamp ống mềm nếu cần. Ống mềm bị mềm ra ở nhiệt độ cao.
2. Siết chặt clamp ống mềm trong mức mômen lực siết tối đa.
3. Không rửa clamp ống mềm bằng nước nóng hoặc xà phòng, v.v.. Mát dầu có thể khiến các bu-lông siết chặt bị kẹt.
4. Hãy cẩn thận để tránh gây thương tích cho tay khi sử dụng tua vít ⊕ bốn cạnh hoặc ⊖ hai cạnh.
5. Nắp an toàn có thể bị hỏng hoặc rơi do xuống cấp.
6. Tránh các ứng dụng trong đó, sự cố có thể phát sinh do nắp an toàn rơi ra.
7. Không kéo clamp ra khỏi vỏ và tháo clamp. Clamp có thể bị hỏng.